



- 1 Led (jaune, verte, rouge)
- 2 Cache
- 3 Clavier numérique
- 4 Insertion de clé
- 5 Clé de secours
- 6 Connexion batterie
- 7 Batterie de secours
- 8 Boîtier de batterie
- 9 Bouton de programmation

1 Première utilisation

1. Retirez le cache magnétique noir "mySafe" [2].
2. Insérez une des deux clés de secours (4) et tournez celle-ci d'un huitième de tour dans le sens anti-horaire. Maintenez la clé dans cette position.
3. Tournez la poignée (le contour chromé de la serrure à code) dans le sens horaire.
4. Relâchez la clé de secours et replacez le cache magnétique.
5. Ouvrez délicatement le couvercle du boîtier à pile à l'arrière de la porte.
6. Insérez dans le boîtier les 4 piles AA fournies en respectant la polarité.
7. Refermez la porte du coffre et faites tourner la poignée dans le sens anti-horaire.

Votre coffre est maintenant opérationnel avec le code d'accès usine **12345678#**

2 Procédures d'usages habituels

Modifier le code d'accès enregistré

1. Saisissez le code d'accès d'ouverture suivi de la touche #. Le coffre "mySafe" émet deux bips courts et la lumière verte au dessus du clavier numérique s'allume.
2. Tournez la poignée dans le sens horaire et ouvrez la porte.
3. Appuyez brièvement une fois sur le bouton vert de programmation (9) à l'arrière de la porte à l'intérieur du coffre. La lumière jaune au dessus du clavier s'allume et le coffre "mySafe" émet deux bips courts.
4. Entrez le nouveau code d'accès, de 1 à 8 chiffres, suivi de la touche #. Le coffre émet deux bips courts et la lumière jaune s'éteint. Votre nouveau code est enregistré.
5. Refermez la porte du coffre et faites tourner la poignée dans le sens anti-horaire.

Note: à l'étape 1, si vous entrez un mauvais code, la lumière jaune clignote six fois.

Note: à l'étape 2, si vous ne tournez pas la poignée dans les six secondes qui suivent la saisie du code, la poignée se désactive automatiquement.

Note: à l'étape 3, attendez que la lumière verte de l'étape 1 s'éteigne avant d'appuyer sur le bouton de programmation.

Ouverture à partir du code enregistré

1. Saisissez le code d'ouverture suivi de la touche #. Le coffre "mySafe" émet deux bips courts et la lumière verte s'allume.
2. Tournez la poignée dans le sens horaire et ouvrez la porte.

Fermeture

Refermez la porte et faites tourner la poignée dans le sens anti-horaire

Note: Si par mégarde les pènes de la porte sont sortis et empêchent la fermeture de la porte, saisissez le code d'ouverture suivi de la touche # et tournez la poignée dans le sens horaire.

Alarme sur code erroné

Lors de la saisie consécutive de 3 codes erronés, l'alarme du coffre "mySafe" se déclenche pendant une durée de 40 secondes.

Pour mettre fin à l'alarme, saisissez le code enregistré suivi de #.

Alarme sur mouvements

Le coffre "mySafe" est équipé d'un détecteur de mouvements provoquant le déclenchement l'alarme en cas de secousses. Pour activer ce mode de sécurité optionnel, appuyez simplement sur la touche # avec la porte du coffre fermée. La lumière jaune s'allume et le coffre "mySafe" émet un bip long.

A ce stade, l'alarme du coffre se déclenche en cas de secousses.

Pour mettre fin à l'alarme, saisissez le code enregistré suivi de #.

Note: le mode alarme sur secousse est automatiquement désactivée à chaque ouverture du coffre. Pensez à activer ce mode avant de fermer la porte.

Indicateur de niveau des batteries

Si les voyants vert et rouge s'allument simultanément lors de la saisie du code enregistré cela signifie que les piles sont faibles et qu'il est temps de procéder à leur changement.

Si les piles sont complètement usées et que la serrure ne se déverrouille pas, reportez vous à la section "Procédures de secours / Ouverture à partir de l'alimentation externe"

Note: le changement des piles n'affecte pas le code enregistré

Remplacement de la batterie

Si les piles sont épuisées, ouvrez le coffre-fort avec le système de secours.

Remplacez les piles.

3 Procédures de secours

Ouverture à partir des clés de secours (code oublié, piles usées)

Effectuez les étapes 1, 2, 3 et 4 de la section "Première utilisation".

Si les piles sont usées, continuez sur les étapes 5 et 6 en utilisant des piles neuves.

Enregistrez un nouveau code en suivant les étapes de la section "Modifier le code d'accès enregistré"

Ouverture à partir de l'alimentation externe (piles usées)

Insérez 4 piles AA dans le boîtier de batteries externes (7).

Retirez le cache magnétique noir indiquant "mySafe" [2].

Brancher la fiche mâle du boîtier de batteries externes (7) dans la prise femelle prévue à cet effet.

Ouvrez le coffre en utilisant le code enregistré.

Note: si le coffre ne s'ouvre pas, reportez vous à la procédure d'Ouverture à partir des clés de secours.

4 Conseils et avertissements

Rangez ce manuel d'utilisation, les clés de secours et le boîtier d'alimentation dans un endroit sûr en dehors du coffre "mySafe".

Si le coffre "mySafe" n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter d'endommager le système électronique.

Assurez-vous de la solidité du mur avant de fixer le coffre "mySafe" via les chevilles fournies.



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas. Qualité & Services.